

DrS-Floor

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 15.

Magyarország

Fax: +3696 313-995

Tel: +3630 301-7261

info@drs-floor.hu

www.drs-floor.hu

Medica Hard Sealer



1. Termékleírás

Speciális ápolószer az új fektetett vagy frissen alaptisztított padlók alapkezelésére. Erős és tartós védőréteget képez a padló felületén, mely meggátolja a fertőtlenítők beszívódását. Különösen ajánlott kórházak és orvosi rendelők linóleum és PVC padlóburkolataihoz.

2. Felhasználási területek

PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket.

3. Felhasználási javaslat

Felszerelés utáni védelem:

Használat előtt alaposan rázza fel a Medica Hard Sealer terméket. Vigyen fel a letisztított felületre (burkolat fektetés vagy alaptisztítás után) egy egyenletes, vékony réteget a hígítatlan ápolóból. Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a Quick Step System termékeinket. Ha a védőréteg eléggé megkeményedett ahhoz, hogy járni lehessen rajta (kb. egy óra múlva) ismételje meg az eljárást, de ezúttal az első réteg felhordási irányára merőlegesen. Hagyja a felületet legalább 12 órát száradni mielőtt rálépne (ajánlatos egy egész éjszakát száradni hagyni).

Felhasználás: 1 l = 20 m² rétegenként

Megjegyzés: Biztosítson megfelelő szellőztetést a kezelés ideje alatt és száradáskor, de ugyanakkor óvja a felületet az erős napsugárzástól, a huzattól és a por lerakódásától. Jóval a termék használata előtt kapcsolja ki a padlófűtést.

Egyes összetevőinek köszönhetően néhány fertőtlenítő tisztítószer feloldhatja vagy sárgássá teheti a védőréteget. Ennek elkerülése érdekében ajánljuk a Dr. Schutz Disinfectant Cleaner használatát. Más koncentrált fertőtlenítők használata előtt keresse fel tanácsadóinkat.

4. Technikai adatok



Technikai adatlap

pH érték: 9,0 (koncentrátum)
Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 10

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Tartalmaz tartósítószeret, parfümöt, hígító- és ápolóanyagokat.

A Medica Hard Sealer terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó. Óvja a fagyástól.

5. Minőségellenőrzés

Otto-Graf-Institute, University of Stuttgart, Germany termékeket tesztelő intézmény által elismert – 46. sportpályákra vonatkozó rész.

6. Egység méretek

5 l kanna

Cikkszám: 2950000543

A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is

Bontás nélkül új burkolat

